12. Betriebsanzeigen und Störungsmeldungen:

Zustandsbeschreibung

	Ofen ist bereit
	Zündkerze ist eingeschaltet (Heizen)
Zahl [1…8]	Thermolino digital brennt auf Stufe 1…8
	Der Ofen ist am Abkühlen (mindestens 1,5 Minuten)
	Led brennt: interner Sicherheitsthermostat hat angesprochen, Temperatur ist zu hoch, Ofen ausschalten
	Led brennt nicht: Ofen bereit
	Beim Einbaumodell ist das Schwimmerniveau nicht erreicht (n = Niveau im Fördertank)

13. Fehlerzustände und Fehlermeldungen

C	Kein Thermolino- Raumthermostat angeschlossen	Die Steuerung erhält keine Antwort vom Raumthermostat Thermolino.
n	Das Schwimmerniveau ist nicht korrekt. (nur beim Einbaumodell)	Es hat zuviel- oder zuwenig Öl im Fördertänkli
1 F	Temperatur im Brennertopf zu hoch	Die Brennertopf- Temperatur hat 350° überschritten.
2 F	Kerze defekt	Zündkerze hat Unterbruch
3 F	Steuerung ist zu heiss	Steuerung hat über 75 Grad
4 F	Öl- Sicherheitsschalter hat angesprochen (beim Standmodell) Öl- Niveau im Fördertänkli ist nicht korrekt (beim Einbaumodell)	Es befindet sich Oel in der Bodenschale (beim Standmodell). Das Ölniveau in Fördertank ist länger als 20 Minuten nicht korrekt. (beim Einbaumodell)
5 F	Das Feuer ist ausgegangen	Wahrscheinlich ist das Oel ausgegangen.
6 F	Thermoelement NTC defekt	Die Steuerung hat keinen eingebauten Thermostaten
7 F	Kein Temperatursensor angeschlossen	Die Steuerung erhält keine Rückmeldung vom Brennertopf- Temperatursensor.
8 F	Magnetventil auf Fördertank ist verklemmt	Der Ofen hat nicht aufgehört zu brennen, nachdem das Magnetventil geöffnet wurde.
9 F	Steuerung defekt	Fehler kann nur von Raytech behoben werden

Achtung:

Beim Auftreten eines Fehlers lesen Sie bitte den Fehlercode (z.B.: **F2**) auf der Digitalanzeige ab und melden diesen Ihrem Heizungsinstallateur.