

```
function currentvideo(id, title, descr) { var xmlhttp; if (window.XMLHttpRequest) { xmlhttp = new XMLHttpRequest(); } else { xmlhttp = new  
ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); } xmlhttp.onreadystatechange = function() { if (xmlhttp.readyState == 4 && xmlhttp.status == 200) { } }  
xmlhttp.open("GET", "index.php?option=com_hdfvplayer&task=addview&thumbid=" + id, true); xmlhttp.send(); var wndo = new  
dw_scrollObj('wn', 'lyr1'); wndo.setUpScrollbar("dragBar", "track", "v", 1, 1); wndo.setUpScrollControls('scrollbar'); }
```

Zündkerzen-Kabel



Kerzenkabel.jpg



Zündkerzenkabel

Bewertung: Noch nicht bewertet

24 h

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Die Zündkerzenkabel versorgen die Zündkerze mit Strom. Mit der Zeit können die Kabel verhärten. Dadurch wird der Widerstand grösser. Die Kerze wird zu wenig heiss, das Öl entzündet sich nicht mehr. Die Zündkabel müssen immer paarweise ersetzt werden.

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.